



OLTENS




Voľne stojaca vaňová batéria so sprchou
– návod na montáž

- 1.** Základňu batérie pripevnite k betónovému podkladu pomocou skrutiek, rovinu skontrolujte vodováhou umiestnenou na základni, dodržte požadované rozmery. Základňa môže vyčnievať nad finálnu podlahu až o 1 cm.




- 2.** Vykonajte skúšku tesnosti základne pri tlaku 10 barov počas 10 hodín, uistite sa, že nedochádza k úniku.




- 3.** Pripojte prívod studenej vody k prípojke základne označenej COLD a prívod teplej vody k prípojke základne označenej HOT.


Pozor! Pamätajte, že v tejto fáze by sa teplá a studená voda ešte nemala dostať k základni.




- 4.** Upravte vyčnievajúci základný lem podľa konečnej podlahy kúpeľne.



- 5.** Odskrutkujte vnútorný kryt základne upevnený tromi skrutkami, kliešťami ho silno vytiahnite za dva vyčnievajúce prvky vedľa vodováhy.



- 6.** Nasadte kryt (1) na telo batérie (2). Priskrutkujte montážnu základňu (3) k telu pomocou skrutiek (4). Nasadte výtok (5) na telo (2) a upevnite ho skrutkou (7), skrutku zakryte krytom (6).




7. Vložte zloženú batériu do otvoru v základni (1).


Batériu pevne priskrutkujte k základni pomocou skrutiek a podložiek (2).

Po namontovaní batérie na základni pustite prívod teplej a studenej vody do batérie a skontrolujte, či nedochádza k úniku.

Po konci skúšky nasuňte kryt (3) na základňu (1).



8. Správne namontovaná batéria.



Technické parametry


Maximální tlak **1 MPa**

Doporučený tlak **0,1 - 0,5 MPa**

Maximální teplota teplé vody **90 °C**

Doporučená teplota teplé vody **65 °C**

Ujistěte se, že je správně provedeno připojení teplé a studené vody.



Funkce

Výtok vody se otevře a její průtok se plynule nastaví nakloněním páky nahoru ve vertikální rovině. Teplota vody se zvyšuje otáčením páky vlevo a snižuje otáčením vpravo. Krajní levá poloha páky umožňuje proudění pouze horké vody, krajní pravá poloha - teče pouze studená voda.

Čištění a údržba

Mýt čistou vodou a utírat suchým měkkým hadříkem. V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine. V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady. V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

